

## GARANTIE LIMITÉE

Guardian Technologies LLC garantit au consommateur que ce produit est exempt de défauts matériels ou de fabrication, à partir de la date d'achat originale. Référez-vous à l'emballage du produit pour obtenir la durée de la garantie et gardez votre reçu de vente original pour valider le début de la période de garantie.

Si le produit s'avère défectueux pendant la période de garantie, nous réparerons ou remplacerons toutes les pièces défectueuses gratuitement. La machine complète doit être livrée en port payé à n'importe quel centre de service de garantie Guardian Technologies LLC autorisé. Veuillez inclure les renseignements complets sur le problème, la date d'achat, une copie du reçu de vente original et votre nom, adresse et numéro de téléphone. Si vous êtes situé loin de tout centre de garantie, communiquez directement avec la manufacture, au 1-866-603-5900, pour obtenir de l'aide aux États-Unis ou au Canada. Utilisez seulement des pièces de remplacement Guardian Technologies authentiques.

La garantie ne couvre pas l'usure inhabituelle et les dommages causés par accident ou par une utilisation déraisonnable du produit. Cette garantie ne couvre pas les réparations non autorisées. Cette garantie vous donne certains droits juridiques et vous pouvez avoir aussi d'autres droits (les droits peuvent varier d'un état à l'autre aux États-Unis).

Nous considérons le processus d'enregistrement comme important afin d'assurer un service supérieur à notre clientèle. Cependant, l'envoi de cette carte à Guardian Technologies LLC est facultatif et si vous ne l'envoyez pas, cela n'affectera en rien vos droits d'utiliser cette garantie en accord avec les conditions mentionnées plus haut. Si vous avez des questions ou commentaires au sujet du produit, communiquez avec nous sans frais au numéro 1-866-603-5900 ou envoyez vos commentaires à : Customer Service, Guardian Technologies LLC, P.O. Box 221135, Beachwood, Ohio 44122, ÉTATS-UNIS

### Guardian Technologies LLC


P.O. Box 221135 · Beachwood, OH 44122, ÉTATS-UNIS  
1-866-603-5900 · www.germguardian.com

©2007 Guardian Technologies LLC



# Germ Guardian™ Digital Humidifier

## USE & CARE INSTRUCTIONS



English Manual.....	E-1
French Manual .....	F-1

**MODEL NO. H-3000**  
**2 Year Limited Warranty**  
**www.germguardian.com**  
**1-866-603-5900**

REV0507


Date Purchased  
month \_\_\_\_\_  
year \_\_\_\_\_

## PRODUCT SPECIFICATIONS AND PARTS


### SPECIFICATIONS

Model Number: H-3000  
 Humidifying Mode: Combination (heating & ultrasonic)  
 Power Supply: AC110V, 60Hz  
 Power Consumption: 140W (40W at cold humidification)  
 Maximum humidity capacity: About 350cc/Hr. (at highest setting and warm humidification)  
 Tank Capacity: 1.4 Gallons  
 Successive Humidity Hours: Approximately 15 hours at highest setting and warm humidification, 24 hours at lowest setting and cold humidification.  
 Dimensions: Width-14.5 inches; Length-9 inches; Height-12 inches  
 Weight: 6 Pounds (not including packaging)

### PARTS



## PRODUCT SPECIFICATIONS AND PARTS (cont)



## FUNCTIONS AND FEATURES

### Warm or Cold Humidification Selection

Select humidifying temperature based on need. For cold humidification, water temperature is maintained at about 40 degrees. For warm humidification, it is maintained at 80 degrees to disinfect low temperature bacteria. Warm humidity will use more power but will humidify your room quicker.

### Humidity Level

55%-65% Humidity is considered within the comfortable range.

### Water Shortage Indicator

When the unit is low on water the Refill LED on the front panel will light up, and the unit will shut off. Simply add more water to continue use.

### Humidity Adjustment

The humidity volume may be adjusted based on need by pressing the humidity control button on the front panel.

### Power Cord Storage

A convenient compartment to hold the power cord makes storage easy.

## WARNINGS




This product should be used only in accordance with the specifications outlined in this manual. Usage other than what has been specified here may result in serious injury.

**WARNING: THE CORDS, WIRES, AND/OR CABLES SUPPLIED WITH THIS PRODUCT CONTAINS CHEMICALS, INCLUDING LEAD OR LEAD COMPOUNDS, KNOWN TO THE STATE OF CALIFORNIA TO CAUSE CANCER AND BIRTH DEFECTS OR OTHER REPRODUCTIVE HARM, WASH HANDS AFTER USING.**


- Disassembly, repair or remodeling by an unauthorized person may result in serious harm.
- Do not use if plug is damaged or loose.
- Keep this product out of the reach of children.
- Be careful not to put water in the humidity spout.
- Before filling or cleaning the unit, make sure it is unplugged.
- Once the humidifier has been turned on, do not move it.
- Do not remove the bucket from the unit while it is on.
- Do not handle the plug with wet hands.
- Do not excessively bend, twist or pull the power cord.
- Avoid placing this product where the humidity is pointed directly at an electrical object.
- Do not directly inhale the humidity.
- Do not place this product on a sloped or unstable surface.
- When not in use, unplug the unit.
- Do not fill the bucket with hot or boiling water.
- Do not use this product in direct sunlight, or near a gas stove or heater.
- If the bucket becomes cracked or damaged, do not use.
- Do not clean the unit or bucket with detergents or chemicals of any kind.
- Do not use this product near any other electronic device.
- Do not cover the humidity opening at any time during use.
- Do not use this product near a sink.
- Do not place this product on an absorbent surface.

Failure to comply with the warnings listed above may result in electric shock or serious injury.


## DIRECTIONS FOR USE




1. Unplug the unit from the wall socket.




2. Separate the tank from the body of the unit.




3. Open the tank lid, turning it to the left.



4. Pour cool, clean water directly into the tank.




5. Close the tank lid, turning it to the right.




6. Attach the tank to the body of the unit.

## DIRECTIONS FOR USE (cont)




### 7. Power Button

Before turning on make sure there is water in the unit. Press the Power Button.




8. The current humidity level in the room will be shown on the display. The humidity reading will not display below 35%.



### 9. Timer Button

Press the Timer button and set the number of hours you would like your Germ Guardian™ Ultrasonic Humidifier to run (1-hour, 2-hours up to 12 hours).

- If you press the button during operation the remaining time is displayed.
- Press it again to adjust the time.
- Co - means Constant Humidification.





### 10. Humidity Control Button

When you press the Humidity Control Button there are four options to choose from:

- Press once for weak
- Press twice for middle
- Press three times for strong
- Press four times for turbo

\* You will notice the lights get higher as the spray increases.




### 11. Auto

Press once for auto. This will adjust the humidity setting to 80% humidity - warm humidification!


### Sleep

Press twice to activate sleep mode. This will turn on the moon icon and turn off all other display lights.

## DIRECTIONS FOR USE (cont)



12. Press to select cold or warm humidification. Water temperature is maintained at 40 degrees for cold and 80 degrees for warm.




13. Press the Humidity Control Button to change the humidity level.

- Humidity level options include: 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%.
- Five seconds after pressing this button the current humidity level will be displayed.
- This will not affect the spray output!
- Co - means Constant Humidification.




### 14. Water Refill Button

When the Water Refill Button lights up it is time to refill the water tank.



### 15. Night Light Button

Press the night light button at the top of the unit to illuminate the night light feature.



16. Press to display the current temperature in your room.

## MAINTENANCE

- Always unplug the unit before servicing it in any way.
- Be careful when handling the water if warm humidification was selected. The water temperature of the water remaining in the unit after use may be high.
- Do not submerge the unit in water, or allow water to enter anywhere on the unit except the designated water tank.

### INSIDE THE BODY OF THE UNIT

Pour excess water out of the unit. Make sure water does not enter the hole where the water vapor come out.

Wash out the unit with fresh water, using a cleaning brush and a soft cloth.

#### Ultrasonic Metal Circle

Humidity levels become weak when water spots remain on the surface of the ultrasonic metal circle.

Do not use chemicals or detergents.

### OUTER SURFACE OF THE UNIT

Wipe the surface of the unit with a soft damp cloth if needed. Do not use any type of cleaning chemical as it may corrode the surface.

### WATER TANK

If water spots remain in the water tank, wipe the inside with a soft cloth. Do not use soap or detergents. Nano-silver particles have been added to the water tank to help fight the growth of mold, mildew and bacteria.

### AIR FILTER

Gently wipe away debris from the filter with a soft cloth.

### ULTRASONIC DISK

Remove spray spout (Fig. 1) and use the enclosed cleaning brush to regularly remove build up and deposits from this area (Fig. 2). White vinegar will help to prevent this build up.




Fig. 1




Fig. 2

## STORAGE

1. Fully dry the inside and outside of the unit before storing it.
2. DO NOT leave water in the unit.
3. Store in a cool dry place.

## TROUBLESHOOTING GUIDE

PROBLEM	SOLUTION
Water vapor & humidity are not produced.	Power Plug: Unplug and then try again. Power Failure: When the power is returned, try again. Bucket Installation: Make sure the bucket is correctly attached.
Air blows but water vapor is not produced.	Excessive Water: Remove a certain amount of water from the bucket. The desired humidity is lower than the current temperature: increase the desired humidity. Detergent residue in the bucket: Wash the bucket out and try again.
Humidity level is low.	The surface of the ultrasonic metal circle may be dirty: Wipe it off with a dry soft cloth. The water in the unit is too cold: Replace with cool, but not cold water. Damage on the ultrasonic metal circle. Contact customer service 1-866-603-5900.
Warm humidity is not produced.	It may take 10-15 min. before warm humidity is created. The steam may not feel warm to the touch.
The humidity has a bad smell.	Poor maintenance or dirty water: Clean the product thoroughly, and fill it with fresh water.
White dust is forming on nearby furniture.	Hard water will deposit a certain amount of dust. Use distilled water if this becomes a nuisance.
My current humidity will not go below 35%.	The unit will not display a humidity setting below 35%. This means the current humidity in your room is at or below 35%.

## LIMITED WARRANTY

To the consumer, Guardian Technologies LLC warrants this product to be free of defects in materials or workmanship commencing upon the date of the original purchase. Refer to your product carton for the length of warranty and save your original sales receipt to validate start of warranty period.

If this product should become defective within the warranty period, we will repair or replace any defective parts free of charge. The complete machine must be delivered pre-paid to any authorized Guardian Technologies LLC warranty service center. Please include complete information on the problem, day of purchase, copy of original sales receipt and your name, address and telephone number. If you are not near a warranty station, call the factory for assistance in the US and Canada at 1-866-603-5900. Use only genuine Guardian Technologies replacement parts.


The warranty does not include unusual wear, damage resulting from accident, or unreasonable use of the product. This warranty does not cover unauthorized repairs. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights (other rights may vary from state to state in the U.S.A).

We consider the registration process important to ensuring superior service to our customers, however submitting this card to Guardian Technologies LLC is optional and does not affect your rights to utilize this warranty according to the conditions stated above. If you have any questions or comments about our product call toll free at 1-866-603-5900 or send comments to: Attn: Customer Service, Guardian Technologies LLC, P.O. Box 221135, Beachwood, Ohio 44122.



# Germ Guardian™ Humidificateur numérique

## UTILISATION ET INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN



Manuel anglais .....E-1  
 Manuel français .....F-1

### Guardian Technologies LLC

P.O. Box 221135 · Beachwood, OH 44122  
 1-866-603-5900 · www.germguardian.com

©2007 Guardian Technologies LLC

**MODÈLE N° H-3000**  
**Garantie limitée de 2 ans**  
**www.germguardian.com**  
**1-866-603-5900**

Date d'achat  
 mois \_\_\_\_\_  
 année \_\_\_\_\_

## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT ET PIÈCES

### SPÉCIFICATIONS

Numéro de modèle : H-3000

Mode d'humidification : Mode combiné (par chauffage et ultrasonique)

Alimentation électrique : 110V CA, 60 Hz

Consommation électrique : 140 W (40 W avec l'humidification froide)

Capacité d'humidification maximale : Environ 350cc / hr (avec le réglage le plus élevé et l'humidification chaude)

Capacité du réservoir : 5,3 l (1,4 gallon)


Durée d'humidification continue : Environ 15 heures avec le réglage le plus élevé et

l'humidification chaude, et 24 heures avec le réglage le moins élevé et l'humidification froide


Dimensions : Largeur : 14,5 pouces; longueur : 9 pouces; hauteur : 12 pouces

Poids : 2,71 kg (6 livres) (emballage non compris)

### PIÈCES



## SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT ET PIÈCES (suite)



## FONCTIONS ET CARACTÉRISTIQUES

### Sélection de l'humidification chaude ou froide

Sélectionnez la température d'humidification en fonction de vos besoins. Avec l'humidification froide, la température de l'eau est maintenue à environ 40 degrés. Avec l'humidification chaude, elle est maintenue à environ 80 degrés afin d'éliminer les bactéries qui vivent à basse température. La production d'humidité chaude consommera plus d'énergie mais humidifiera votre pièce plus rapidement.

### Taux d'humidité

Un taux situé entre 55 % et 65 % est considéré comme un taux d'humidité confortable.

### Indicateur de manque d'eau

Lorsque le niveau d'eau du réservoir est bas, le voyant DEL de remplissage s'allume sur le panneau avant et l'unité s'éteint. Ajoutez simplement de l'eau et remettez en marche l'unité.

### Réglage de l'humidité

Le volume d'humidité peut être réglé en fonction de vos besoins en appuyant sur le bouton de réglage situé sur le panneau avant.

### Compartiment du cordon électrique

Un compartiment pratique permet de ranger le cordon électrique.

## AVERTISSEMENTS




Ce produit doit être utilisé en conformité avec les directives indiquées dans le présent guide. De graves blessures peuvent résulter d'un usage du produit autre que celui indiqué dans le présent guide.

**AVERTISSEMENT : LES CORDONS, FILS ÉLECTRIQUES ET/OU CÂBLE FOURNIS AVEC CET APPAREIL CONTIENNENT DES PRODUITS CHIMIQUES, Y COMPRIS DU PLOMB OU DES COMPOSÉS DU PLOMB, RECONNU PAR L'ÉTAT DE CALIFORNIE COMME POUVANT CAUSER LE CANCER, DES MALFORMATIONS CONGÉNITALES ET D'AUTRES PROBLÈMES DE SANTÉ GÉNÉRIQUE.**


- De graves blessures peuvent résulter du démontage ou du reconditionnement de l'unité ou des réparations apportées à celle-ci par une personne non autorisée.
- N'utilisez pas l'unité si la prise est endommagée ou desserrée.
- Gardez l'unité hors de portée des enfants.
- Veillez à ne pas verser d'eau dans l'orifice de sortie de l'humidité.
- Veillez à débrancher l'unité avant de la nettoyer ou de remplir le réservoir d'eau.
- Ne déplacez pas l'humidificateur une fois qu'il est en marche.
- Ne retirez pas le réservoir lorsque l'unité est en marche.
- Ne manipulez pas la prise avec les mains mouillées.
- Évitez de plier, tordre ou tirer le cordon d'alimentation de façon excessive.
- Évitez de diriger l'humidité produite par l'unité vers un objet alimenté par une source électrique.
- Ne respirez pas directement l'humidité.
- Ne placez pas l'unité sur une surface inclinée ou instable.
- Débranchez l'unité lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne remplissez pas le réservoir d'eau chaude ou bouillante.
- N'utilisez pas l'unité à la lumière directe du soleil ou à proximité d'une cuisinière ou d'un calorifère à gaz.
- N'utilisez pas l'unité si le réservoir est fissuré ou endommagé.
- Ne nettoyez jamais l'unité ou le réservoir avec des détergent ou des produits chimiques.
- N'utilisez pas l'unité à proximité d'un autre appareil électronique.
- Ne recouvrez jamais l'orifice d'échappement de l'humidité durant l'utilisation de l'unité.
- N'utilisez pas l'unité près d'un évier.
- Ne placez pas l'unité sur une surface absorbante.

Le non-respect des avertissements mentionnés ci-dessus peut résulter en une électrocution ou des blessures graves.


## MODE D'EMPLOI




1. Débranchez l'unité de la prise murale.




2. Dégagez le réservoir du corps de l'unité.




3. Ouvrez le bouchon du réservoir en le tournant vers la gauche.



4. Versez de l'eau propre et fraîche directement dans le réservoir.




5. Fermez le bouchon du réservoir en le tournant vers la droite.




6. Fixez le réservoir au corps de l'unité.

## MODE D'EMPLOI (suite)




### 7. Bouton de mise en marche

Avant de mettre en marche l'unité, vérifiez qu'il y a de l'eau dans le réservoir. Appuyez sur le bouton de mise en marche.



### 8. Le taux d'humidité ambiant de la pièce s'affiche sur le cadran. L'unité ne permet pas l'affichage des taux inférieurs à 35 %.




### 9. Bouton de la minuterie

Appuyez sur le bouton de la minuterie et réglez le nombre désiré d'heures de fonctionnement de votre humidificateur ultrasonique Germ Guardian™ (1 heure, 2 heures, ..., jusqu'à 12 heures).

- Si vous appuyez sur le bouton lorsque l'unité est en marche, le temps de fonctionnement restant est affiché.
- Appuyez à nouveau sur le bouton pour modifier le temps de fonctionnement.

Co – indique Humidification continue (Constant Humidification).




### 10. Réglage de l'humidité

Lorsque vous appuyez sur le bouton de réglage du taux d'humidité, quatre options s'offrent à vous :

- Appuyez une fois pour une vaporisation basse.
- Appuyez deux fois pour une vaporisation moyenne.
- Appuyez trois fois pour une vaporisation élevée.
- Appuyez quatre fois pour une vaporisation turbo.

\*Vous remarquerez que plus la vaporisation est élevée, et plus vive est la lumière des voyants.




### 11. Auto (mode automatique)

Appuyez une fois pour mettre l'unité en mode automatique. Le taux d'humidité sera réglé à 80 % avec une humidification chaude !


### Sleep (mode sommeil)

Appuyez deux fois pour mettre l'unité en mode sommeil. L'icône de la lune s'affichera et tous les autres voyants lumineux s'éteindront.

## MODE D'EMPLOI (suite)



### 12. Appuyez sur ce bouton pour sélectionner une humidification froide ou chaude. La température de l'eau est maintenue à 40 degrés pour l'humidification froide et à 80 degrés pour l'humidification chaude.



### 13. Appuyez sur le bouton de réglage du taux d'humidité pour modifier le taux d'humidité.

- Les différentes options de taux d'humidité sont : 50 %, 55 %, 60 %, 65 %, 70 %, 75 % et 80 %.
- Le taux d'humidité courant s'affiche cinq secondes après avoir appuyé sur le bouton.


Ceci n'affectera pas la vaporisation !

Co – indique Humidification continue (Constant Humidification).




### 14. Bouton de remplissage du réservoir

Ce bouton s'allume pour indiquer qu'il est temps de remplir le réservoir d'eau.



### 15. Bouton de la veilleuse

Appuyez sur le bouton correspondant situé dans la partie supérieure de l'unité pour éclairer la veilleuse.



### 16. Appuyez sur le bouton pour afficher la température courante dans la pièce.

## ENTRETIEN

- Débranchez toujours l'unité avant d'effectuer des travaux d'entretien.
- Si l'humidification chaude a été sélectionnée, faites attention lorsque vous entrez en contact avec l'eau. La température de l'eau présente dans l'unité peut être élevée après l'utilisation de l'unité.
- Ne submergez pas l'unité dans l'eau et ne laissez pas entrer de l'eau dans l'unité, à l'exception du réservoir.

### SURFACE INTÉRIEURE DU CORPS DE L'UNITÉ

Retirez l'excédent d'eau de l'unité. Assurez-vous de ne pas laisser l'eau entrer dans l'orifice de sortie de la vapeur.

Lavez l'unité à l'eau claire à l'aide d'une brosse à nettoyer et d'un chiffon doux.

Cercle métallique ultrasonique

Le taux d'humidité demeure bas lorsque des taches d'eau restent en surface du cercle métallique ultrasonique.

N'utilisez ni produits chimiques, ni détergents.

### SURFACE EXTÉRIEURE DE L'UNITÉ

Au besoin, essuyez la surface de l'unité avec un chiffon doux et humide. N'utilisez jamais de produits chimiques de nettoyage, car ils pourraient corroder la surface.

### RÉSERVOIR D'EAU

S'il reste des gouttes d'eau dans le réservoir, essuyez l'intérieur avec un chiffon doux. N'utilisez ni savon, ni détergents. Des nanoparticules d'argent ont été ajoutées au réservoir d'eau afin de combattre la prolifération des moisissures et des bactéries.

### FILTRE À AIR

Essuyer doucement les débris présents sur le filtre avec un chiffon doux.

### DISQUE ULTRASONIQUE

Retirez le bec de vaporisation (fig. 1) et servez-vous régulièrement de la brosse de nettoyage fournie pour enlever les dépôts qui s'accumulent sur cette partie de l'unité (fig. 2). Le vinaigre blanc permet de prévenir l'apparition de ces dépôts.




fig. 1




fig. 2

## ENTREPOSAGE

1. Séchez entièrement l'intérieur et l'extérieur de l'unité avant de l'entreposer.
2. NE laissez PAS d'eau dans l'unité, car celle-ci favoriserait l'apparition de bactéries et de moisissures dans l'unité.
3. Remplacez l'unité dans son emballage d'origine et entreposez-la dans un endroit frais et sec.

## GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	SOLUTION
Aucune vapeur d'eau ni humidité n'est produite.	Prise d'alimentation : débranchez, rebranchez et réessayez. Panne de courant : réessayez une fois la panne terminée. Installation du réservoir : assurez-vous que le réservoir est bien fixé au corps de l'unité.
L'air circule mais aucune vapeur d'eau n'est produite.	Surplus d'eau : retirez une partie de l'eau du réservoir. Le niveau d'humidité désiré est trop bas par rapport à la température ambiante : augmentez le niveau d'humidité désiré. Présence de résidus de détergent dans le réservoir : nettoyez le réservoir et réessayez.
Le taux d'humidité est bas.	Il se peut que la surface du cercle métallique ultrasonique soit sale : Essuyez-la à l'aide d'un chiffon doux et sec. L'eau dans l'unité est trop froide : remplacez l'eau froide par de l'eau fraîche. Le cercle métallique ultrasonique est endommagé : Communiquez avec le service à la clientèle au 1-866-603-5900.
L'unité ne produit pas d'humidité chaude.	Il faut de 10 à 15 minutes avant qu'il y ait production d'humidité chaude. La vapeur peut ne pas sembler chaude au toucher.
L'humidité produite a mauvaise odeur.	Piètre entretien ou eau croupie : nettoyez à fond l'unité et remplissez-la d'eau fraîche.
Une poussière blanche se dépose sur les meubles à proximité de l'appareil.	L'utilisation d'une eau dure occasionne le dépôt d'une certaine quantité de poussière. Si ce phénomène devient gênant, utilisez une eau distillée.
Le taux d'humidité dans ma pièce ne descend pas en dessous de 35 %.	L'unité ne permet pas l'affichage des taux d'humidité inférieurs à 35 %. Ceci indique que le taux d'humidité courant de votre pièce est inférieur ou égal à 35 %.